

Calcul des quantités – Bardeau

Comment calculer la quantité de revêtement nécessaire
Exemple - Superficie à couvrir : 1 000 pi²

BARDEAU MAIBEC

**Pour une exposition (pureau) de 5", ajouter 3%
à la superficie à couvrir.**

$$1\ 000\ \text{pi}^2 \times 1,03 = 1\ 030\ \text{pi}^2$$

$$1\ \text{boîte} = 25\ \text{pi}^2$$

$$1\ 030\ \text{pi}^2 = 41\ \text{boîtes}$$