

# Aide-mémoire

## Pose du lambris régulier Maibec

Ce document rappelle quelques-unes des exigences à respecter lors de la pose du lambris régulier Maibec.

### Ventilation du mur et contrôle de l'humidité

Il est essentiel de créer une chambre d'air à l'arrière du revêtement afin d'assurer une performance optimale du produit.

1. Installer des lattes de 1" x 3" minimum fixées dans les colombages aux 16 pouces.
2. Poser des pare-air et solins selon les normes de construction et les exigences de Maibec. Solins métalliques au-dessus des ouvertures et aux endroits où il est nécessaire d'évacuer l'eau.
3. Utiliser la moulure de départ métallique ou agraffer une moustiquaire au bas du mur afin s'assurer une ventilation adéquate et contrôler l'intrusion de rongeurs et de certains insectes.
4. Prévoir un espace libre d'un minimum de :
  - 8" du sol,
  - 1" des structures horizontales (patio, terrasse, muret, moulure),
  - 2" des bardeaux de toit.
5. Assurez-vous d'une pénétration minimale de 1 1/4" des clous dans un substrat solide.

### Disposition des planches

1. Serrer les planches les unes contre les autres dans le sens de la longueur, avec un jeu maximum de 1/16".
2. **Ne jamais installer 2 planches de plus de 12 pieds bout à bout.**
3. Aboutement planche-planche et moulure-moulure : les extrémités des planches et des moulures doivent être coupées à un angle de 45 degrés. Appliquer la teinture de retouche tel qu'exigé. Aucun scellant n'est requis.

### Clouage

1. **Clous : utiliser les clous annelés Maibec à tête plate texturée, en acier galvanisé à chaud, résistants à la corrosion et teints de la même couleur que le revêtement.** La tête du clou ne doit pas pénétrer dans le bois mais plutôt s'appuyer sur sa surface.
2. Clouage du lambris 1" x 4" et 1" x 6" : un seul clou tous les 16" à 1" de la base de la planche.
3. Clouage du lambris 1" x 8" : deux clous tous les 16" à 1" de la base de la planche pour tous les profilés et à 1" du haut pour le clin rainuré et à 1/2" sous la fin portion lisse pour les profilés gorge, v-joint et ranch.

### Retouches

Lors d'une coupe, s'assurer de la retoucher avec de la teinture de retouche avant d'installer. **La teinture doit être utilisée uniquement où cela est nécessaire** (seulement sur coupe et tête de clous).

Pour toutes questions, n'hésitez pas à contacter le service technique de Maibec au 1 800 363-1930.

### IMPORTANT

CE DOCUMENT NE REMPLACE EN AUCUN CAS LE GUIDE COMPLET D'INSTALLATION DU LAMBRIS RÉGULIER DONT LE CONTENU DOIT ÊTRE RESPECTÉ DANS SON ENSEMBLE. LE RESPECT DES EXIGENCES D'INSTALLATION, D'ENTREPOSAGE ET D'ENTRETIEN DE MAIBEC AINSI QUE DES CODES DU BÂTIMENT EN VIGUEUR DANS VOTRE RÉGION EST OBLIGATOIRE. LES PROBLÈMES CAUSÉS PAR LE NON-RESPECT DE CES NORMES ET CODES POURRAIENT NE PAS ÊTRE COUVERTS PAR LES GARANTIES.