

# Calcul des quantités – Bardeau

Comment calculer la quantité de revêtement nécessaire

Exemple - Superficie à couvrir : 1 000 pi<sup>2</sup>

## **BARDEAU MAIBEC**

**Pour une exposition (pureau) de 5", ajouter 3% à la superficie à couvrir.**

$$1\ 000\ \text{pi}^2 \times 1,03 = 1\ 030\ \text{pi}^2$$

$$1\ \text{boîte} = 25\ \text{pi}^2$$

$$1\ 030\ \text{pi}^2 = 41\ \text{boîtes}$$